

MEKANİK İŞ ELDİVENİ

classicRange®

TÜR LİSTESİ VE PERFORMANS DEĞERLERİ

Eldiven	Boy	Uyumlaştırılmış Standartlar / Seviyesi
MaxiFoam® XCL™ 34-600 MaxiFoam® 34-800, 34-900	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiTherm® 30-201, 30-202	6-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 1241B EN 511:2006 - X1X EN 407:2020 - X2XXXX
NBRLite® 24-985, 986 24-785, 786	6-10	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X
NovaTri® 24-185, 186, 195, 196	7-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X

KULLANIM (MEKANİK KORUMA)

Kuru ortamlar için mekanik iş eldiveni.

MaxiTherm® +200°C ve -10°C'ye kadar Yüksek Aktive için önerilir.
Performans seviyeleri eldivenin avuç alanıyla ilgilidir.

UYARI

Sıvılara veya kimyasallara karşı koruma yok. Bu eldivenleri, tırtıklı kenarlar veya bıçaklar veya çiplak alevlere karşı koruma için kullanmayın. Bu eldivenler makineler veya hareketli parçaların yol açabileceği dolaşma riski varsa kullanılamaz. Aastan içinne sıvı geniş eldivenin soğuk yalıtımı etkileyebilir.

İsı uygulamaları için eldiven gereklyse eldivenin EN407'yle uyumlu olduğundan ve gereksinimlerinize uygun olarak test edildiğinden emin olun.





Takma: Eldivenleri takmadan önce ellerinizi iyice yıkayın kurutun. Kullanmadan önce eldivenlerde kusur veya bozukluk olup olmadığını kontrol edin ve herhangi bir madden yapılmış hasarı, çok yağlanmış, aşınmış veya kirlili (ç. tarafı da) eldivenler kullanmaktan kaçınınız yoksa cildinizde aşınma ve/veya enfeksiyon oluşabilir ve dermatite neden olabilir. Bu durumda şirket doktorundan tıbbi yardım alın veya bir dermatologa danışın. Eldivenlerin iyi oturduğundan emin olun. **Çıkarma:** Eldivenlerinizi çıkarırken parmak uçlarını diğer eldivenin avucuna yerleştirin. Eldiveni neredeyse tamamen çıkıncaya kadar çekin. Diğer elle devam edin. İki eldiven neredeyse çıkış halinde iki elinizi sallayarak eldivenleri tamamen çıkarın.

Kullandıktan sonra eldivenleri her türlü kirlenmeden ortadan kaldırmak için kuru bir bezle iyice temizleyin. Eldivenler tekrar kullanılacaksa desteğin içi astarı kolayca kuruyabilecek biçimde saklayın. Bu eldivenler, bu broşür içindeki bu talimatlarına göre kullanılabilir*.

Eldiven seçimi, kullanımı ve performansı hakkında daha fazla bilgi için ATG® (info@atg-glovesolutions.com) veya bu eldivenlerin satıcısı ile iletişime kurun.

KULLANIM TAVSİYESİ

PIKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI

	EN ISO 21420:2020 Genel gereksinimler (risk kategorisi, boy, işaretleme, etiketleme, vb.) Kullanıcı bildiriminde imalatçı tarafından sağlanan bilgi
	EN 388:2016+A1:2018 Mekanik Tehlikeler A: Aşınma direnci - ovma sayısı (Seviye 0-4) B: Bıçak kesme direnci - Kup Testi - İndeks (Seviye 0-5) C: Yırtılma direnci - N (Seviye 0-4) D: Delme direnci N (Seviye 0-4) E: ISO 13997 uyarınca TDM Kesme direnci - N (Seviye A-F) F: EN 13594:2015 uyarınca darbe koruması - Y/N (P=Evet)
	EN 407:2020 (MaxiTherm®) Termal Tehlikeler (Isı/Ateş) A: Alev Alma (0-4) B: Temas ısı (0-4) C: Taşınmış ısı (0-4) D: Radyan ısı (0-4) E: Ufak erimiş metal sıçramaları (0-4) F: Büyük miktarlarda erimiş metal (0-4)
	EN 511:2006 (MaxiTherm®) Soğuk Tehlikeler A: Konvektif soğuğa karşı direnç (0 - 4) B: Soğuk temas direnci (0 - 4) C: Su geçirgenliği (0-1)

Daha yüksek değerler daha iyi koruma/direnç anlamına gelir. Performans seviyesi olarak "X" işareti varsa test ya geçersizdir ya da iletilmemiştir. Delme direnci ince uçlar veya iğnelerle yapılan delmeyle karşılanmamalıdır.

BİLEŞENLER / ALERJİKLER

Bazı eldivenler, tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonu gösterebilecek hassas kişilerde alerjinin olası nedeni olduğu bilinen maddelere içerebilir. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse hemen doktora danışın.

ELDIVENLERİNİZ KONUSUNDA POTANSİYEL ALERJİK MADDELER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİYE İHTİYACINIZ OLURSA ATG® VEYA YEREL DİSTRİBÜTÖRÜNÜZLE İLETİŞİME GEÇİN.



MaxiTherm® 30-201, 30-202

BU ÜRÜN ALERJİK REAKSİYONA NEDEN OLABİLECEK DOĞAL LATEKS İÇERİBİLİR

BAKIM TALİMATLARI

Saklama/Temizleme:

Serin ve kuru bir ortamda orijinal ambalajı içinde saklayınız. Ozon kaynaklarından, ısıdan ve alevlerden uzakta tutunuz. Kullanma süresi geçmeyen bir ürün olup tarihinden itibaren 3 yıl içinde kullanılabilir. Kullanılan eldivenin ömrü yıpranma ve aşınmaya bağlıdır.

*Eldivenler 40°C'de standart bir deterjanla yıkanabilir (3 döngü). Doğal kurutma.

NBRLite ve NovaTri® kimyasallara dirençli oldukları için yıkanmak üzere tasarlanmamıştır.

Bu eldivenler, kırı hafifçe fırçalayarak çirpılarak temizlenebilir.

Elden çıkarma/Atık:

Kullanılmış eldivenler, enfeksiyöz veya tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilir. Yerel Makam/Belediye Düzenlemelerine göre elden çıkarmaya atık sahasında veya kontrollü koşullarda yakın.

GARANTİ/HASAR SINIRLAMASI

ATG® bu ürünün, yetkili distribütörlere teslimat tarihi itibarıyla ATG® standart spesifikasyonlarına uygun olacağını garantilemektedir. Kanunun yasakladığı haller dışında, bu garanti, her türlü belli bir amaca uygunluk garantisini dahil bütün garantilerle uyumludur; ATG® yükümlülüğü satıldığı anda ürünün satış fiyatıyla sınırlı olacaktır. Bu ürünün alıcısı ve kullanıcıları, herhangi sözlü veya yazılı mutabakatla değiştirilemeyecek olan bu garanti sınırlaması hükümlerini onaylanmış kabul edileceklerdir.