

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™

СПИСОК ТИПОВ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Перчатка	Размер	Установленные стандарты / уровень
MaxiFlex® Elite™ 34-244, 34-245 34-274, 34-275	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiFlex® Active™ 34-814, 34-824	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Comfort™ 34-924, 925, 926	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A EN 407:2020 - X1XXXX
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874, 874FY, 875, 876, 878, 834 42-874, 874FY, 875, 876, 878	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Endurance™ 34-844, 845, 846, 847, 848 42-844, 845, 846, 847, 848	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4131A
MaxiFlex® Cut™ 34-8443, 8453, 34-8743, 8743FY, 8753	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331B*
MaxiFlex® Cut™ 34-6443, 6453, 6743, 6753	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4X32B*
MaxiFlex® Cut™ 34-1743	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4331D* EN 407:2020 - X1XXXX

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перчатки для выполнения механических работ для PRECISION HANDLING™ в сухой среде.

MaxiFlex® Comfort™/MaxiFlex® Cut™ 34-1743 - Контактный нагрев + 100°C (15 сек.) Уровни эффективности соответствуют участку ладони перчатки

Защита от воздействия химических веществ отсутствует. Не используйте эти перчатки для защиты от воздействия зазубренных кромок, режущих частей или открытого пламени. MaxiFlex™ не следует надевать при наличии риска затягивания движущимися частями машин.

Если вам необходимы перчатки для работы в условиях нагрева, убедитесь, что они соответствуют EN407 и прошли тестирование в соответствии с вашими требованиями. Перед использованием проведите осмотр перчаток для выявления каких-либо дефектов или недостатков, при этом избегайте использования поврежденных, сильно запачканных, изношенных или загрязненных какими-либо веществами (в том числе, внутри) перчаток, поскольку это может привести к раздражению и/или инфицированию кожи и вызвать дерматит. В таком случае обратитесь за медицинской помощью в медпункт или проконсультируйтесь у дерматолога. После использования тщательно очистите перчатки сухой салфеткой для удаления каких-либо загрязнений. Если требуется повторное использование перчаток, храните их таким образом, чтобы внутренняя подкладка могла легко высохнуть.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПИКТОГРАММ

	EN ISO 21420:2020 Общие требования (категория риска, размеры, маркировка, этикетки и т.д.) Инструкции по использованию
	EN 388:2016+A1:2018 Механические риски A: Устойчивость к истиранию - количество трений (уровень 0-4) B: Устойчивость к порезам - тест Соуре - показатель (уровень 0-5) C: Устойчивость к разрывам - N (уровень 0-4) D: Устойчивость к проколам - N (уровень 0-4) E: Устойчивость к порезам TDM в соответствии с ISO 13997 - N (уровень A-F)* F: Защита от ударов в соответствии с EN 13594:2015 - D/H (P=Да)
	EN 407:2020 (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743) Термические риски (нагрев/огонь) A: Воспламеняемость (0-4) B: Контактный нагрев (0-4) C: Конвективный нагрев (0-4) D: Лучистый нагрев (0-4) E: Небольшие брызги расплавленного металла (0-4) F: Значительные количества расплавленного металла (0-4)
	Контакт с пищевыми продуктами (MaxiFlex® Ultimate™ 34-874) Знак обозначает допустимость прямого или непрямого контакта с пищевыми продуктами. Для определения пригодности к использованию с пищевыми посетите веб-сайт www.atg-glovesolutions.com .

Более высокие значения означают более высокий уровень защиты/устойчивости. Если в отношении уровня эффективности указан "X", данное испытание не применимо или не проводится. Устойчивость к проколам не следует путать с устойчивостью к проколам тонкими наконечником или иглами.

СОСТАВ / АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Некоторые перчатки могут содержать ингредиенты, вызывающие аллергию у лиц, чувствительных к ним, в результате чего может возникнуть раздражение и/или реакция на аллерген. При возникновении аллергической реакции незамедлительно обратитесь к врачу. * РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА СОУРЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИНДИКАТИВНЫМИ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ TDM (ISO13997) ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ КОНТРОЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Храните перчатки в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, нагрева, пламени и источников озона. Используйте перчатки в течение 3 лет с даты приобретения. Перчатки можно стирать при температуре 40°C с использованием обычного моющего средства не более трех раз. После стирки перчатки могут не сохранить уровень защиты, указанный на пиктограммах. ATG не несет ответственности, если после стирки перчатки перестанут соответствовать указанному на них уровню безопасности, даже если стирка осуществляется в соответствии с приведенными инструкциями.

Использованные перчатки также могут быть загрязнены инфекционными или опасными веществами, поэтому утилизируйте их в соответствии с предписаниями местных органов власти/муниципалитета, чтобы они были захоронены или сожжены в контролируемых условиях. Для получения дополнительной информации относительно подбора перчаток, их использования и уровня защиты, а также для получения копии Декларации соответствия ЕС, пожалуйста, обратитесь в ATG® (info@atg-glovesolutions.com или по факсу: +94-11-225.38.87) или к поставщику этих перчаток

ГАРАНТИЯ / ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ

ATG® гарантирует, что данный продукт должен соответствовать стандартам спецификациям ATG на дату его доставки авторизованным дистрибьюторам. Кроме случаев, запрещенных законодательством, данная гарантия заменяет все другие гарантии, включая какие-либо гарантии пригодности для конкретной цели; в спорных ситуациях ответственность ATG ограничивается покупной ценой продукта. Предполагается, что покупатель и пользователь данного продукта приняли условия этого ограничения гарантии, и этот факт не может быть изменен в результате заключения какого-либо устного или письменного соглашения.

