

MEKANISK ARBEIDSHANSKE

classicRange™

YPELISE OG VERDIER FOR YTELSE

Hanske	Størrelse	Avstemte standarder / Ytellesnivå
MaxiFoam® XCL™ 34-600	5-12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121A
MaxiFoam® 34-800, 34-900		
MaxiTherm® 30-201, 30-202	6-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 1241B EN 511:2006 - X1X EN 407:2020 - X2XXXX
NBRLite® 24-985, 986 24-785, 786	6-10	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X
NovaTril® 24-185, 186, 195, 196	7-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4121X

BRUK (MEKANISK BESKYTTELSE)

Mekanisk arbeidshanske for tørre miljøer.

MaxiTherm® tilbyr termisk motstand ned til -10° C ved høy aktivitet og kontaktvarme opptil +200° C (15 sek.)

Alle Leistungswerte beziehen sich auf die Handinnenfläche.

ADVARSEL

Ingen beskyttelse mot kjemikalier. Ingen beskyttelse mot åpne flammer, kulde, vibrasjoner, skarpe kanter eller knivblad. Disse hanskene må ikke brukes dersom det er fare for at de kan vikles inn i bevegelige deler eller maskiner.

Væskeinntrengning i foret kan påvirke hanskens isoleringsevne mot kulde.





Ved behov for hansker til bruk ved høy varme, påse at hanskene samsvarer med EN407 og er testet i henhold til kravene dine

Ta på: Vask og tørk hendene dine helt før du tar på hanskene. Før bruk, inspisere hanskene for mangler eller feil. Unngå bruk av utslitte og tilsoilte hansker, da dette kan irritere huden og gi eksem. Oppsøk i så fall bedriftslegen eller ta kontakt med dermatolog. Pass på at hanskene sitter godt. **Ta av:** Når du skal ta av hanskene, plasser fingertuppene i håndflaten på den andre hansken. Dra i hansken til den er nesten av. Gjenta på den andre hånda. Når begge hanskene er nesten av, rist i begge hendene for å ta hanskene helt av.

Etter bruk rengjøres hanskene med klut for å fjerne forurensete stoffer. Om hansken er fuktig, vreg den slik at innside også tørker. Disse hanskene kan vaskes i henhold til instruksjonene i denne brosjyren*.

For mer informasjon om valg av, bruk av og ytelse for hansker kan du ta kontakt med ATG® (info@atg-glovesolutions.com) eller forhandleren av disse hanskene.

FORKLARING AV BILDENE

	EN ISO 21420:2020 Generelle krav (risikokategori, størrelsefatsettelse, merking, osv.) Informasjon levert av produsenten i brukerveiledning
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mekaniske farer A: Sliteresistens - antall gnidninger (Nivå 0-4) B: Knivkutteresistens - Coupe-test - Indeks (Nivå 0-5) C: Riffresistens - N (Nivå 0-4) D: Punkturrerresistens N (Nivå 0-4) E: TDM kutteresistens i henhold til ISO 13997 - N (Nivå A-F) F: Støtbeskyttelse i henhold til EN 13594:2015 - J/N (P=Ja)
 A B C D E F	EN 407:2020 (MaxiTherm®) Termisk fare (varme/brann) A: Brennbarhet (0-4) B: Kontaktvarme (0-4) C: Konvektiv varme (0-4) D: Strålende varme (0-4) E: Små skvetter av smeltet metall (0-4) F: Store skvetter av smeltet metall (0-4)
 A B C	EN 511:2006 (MaxiTherm®) Kald risiko A: Konvektiv kulde (0-4) B: Kontaktkulde (0-4) C: Vanntetthet (0-1)

Dess høyere verdi angitt, jo bedre beskyttelse. Hvis "X" er merket som ytelsesnivå, er testen enten ikke aktuell eller ikke gjennomført. Punkteringsmotstand må ikke forveksles med punktering med tynde spisser eller nåler.

BESTANDDELER / ALLERGIER

Noen hansker kan inneholde ingredienser som er kjent for å være mulig årsak til allergier i følsomme personer som kan utvikle irriterende og/eller allergiske kontaktreaksjoner. Ta straks kontakt med lege hvis en allergisk reaksjon oppstår.

HVIS DU TRENGER MER INFORMASJON OM POTENSIELLE ALLERGISKE STOFFER I HANSKENE VÅRE, KAN DU KONTAKTE ATG® ELLER DIN LOKALE DISTRIBUTØR.



MaxiTherm® 30-201, 30-202

Hanskene inneholder naturlig gummi-latex (NRL) som kan gi allergiske reaksjoner.

INSTRUKSJONER

For oppbevaring/rengjøring:

Oppbevar hanskene i originalemballasjen på et tørt og kjølig sted.

Oppbevares borte fra direkte sollys, varme, flammer og ozon-kilder.

Hanskene kan brukes t.o.m. utløpsdatoen som vises på hanskemerket. Hanskens levetid er basert på bruk og slitasje.

*Hanskene kan vaskes ved 40 °C med standard rengjøringsmiddel (3 syklusler). Naturlig tørking.

NBRLite®, NovaTril® er ikke designet for vask. Disse hanskene kan rengjøres ved å slå forsiktig og børste vekk smuss.

Avhending/avfall:

Brukte hansker kan containere med smittsomme eller farlige stoffer. Avhendes i henhold til lokale forskrifter, på fyllplasser eller forbrenning under kontrollerte forhold.

GARANTI/BEGRENSNING AV ERSTATNING

ATG® garanterer at dette produktet skal være i samsvar med ATG® standardspesifikasjoner per leveringsdato til autoriserte forhandlere. Med unntak av den grad det er forbudt ved lov, er denne garantien i tråd med alle garantier, inkluderte enhver garanti om egnethet for et bestemt formål; ATG's ansvar skal være begrenset til kjøpsprisen av produktet når det er levert.

Kjøpere og brukere av dette produktet anses for å ha akseptert vilkårene for denne begrensningen i garanti, som ikke kan varieres med noen verbal eller skriftlig avtale.