

MOSÁSI ÚTMUTATÓ

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-6745FI

A fenti smodell a következő módon biztonságosan mosható:

1. Használjon mosószappant vagy mosószert. (Vegyztisztító szert NE alkalmazzon!)
2. Langyos és középmeleg hőmérséklet közötti vízben mosson 40°C/104°F.
3. Mossa 30 percig.
4. Öblítse ki hideg vízben.
5. Erős szennyeződés esetén ismétlje meg a mosást és öblítést.
6. Öblítse ki hideg vízben.



Az erősen szennyezett kesztyűk mosógépes mosásakor tegyen a második mosási ciklusba több vastag vászondarabot, mivel ha a kesztyűk vászonnal dörzsölődnek, az segít fellazítani és eltávolítani a mély szennyeződések.

A mechanikai teljesítményszintek 3 mosási ciklusra történő tesztelése és tanúsítása a fenti eljárás szerint történik.

Figyelem!

A használat és a tisztítás következtében a kesztyű tulajdonságai elkerülhetetlenül romlanak. Olyan alkalmazási területen, ahol különösen fontos a vágás- és hőállóság, a használatot és mosást követően meg kell vizsgálni, hogy a kesztyű továbbra is megfelel-e a minőségi követelményeknek. Az ATG a kesztyű kimosása után nem vállal felelősséget a termékért.

Ha további információra van szüksége, forduljon a weblapunkon megtalálható valamely forgalmazó partnerünkhöz: www.atg-glovesolutions.com.